

ТЕРМО-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ С ЧАСАМИ Т-06

Предназначен для измерения температуры и влажности окружающего воздуха в помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры: 0 +50°C/+32 +122°F.

Диапазон измерения влажности: 20 ~ 95%.

Показания температуры в °C и °F.

Пределы допустимой погрешности: ±1°C; ±2°F; ±5% при влажности 30-80% и ±8% при влажности 20-30% и 80-95%.

Память MAX/MIN температуры и влажности.

Часы, будильник, календарь.

Прогноз погоды, фаза луны, индикатор комфортности.

Питание: 2 батарейки напряжением 1,5 V (AAA) (в комплекте).

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

MODE – переключение режимов. Для изменения параметров удерживать кнопку на протяжении 2 сек.

SET – режим настроек. Для изменения параметров удерживать кнопку на протяжении 2 сек.

ALARM ON/OFF – установка будильника.

UP – изменение показателей на 1 в большую сторону.

DOWN – изменение показателей на 1 в меньшую сторону.

C/F – переключение показаний температуры с °C на °F.

MEM – отображение максимальной и минимальной зафиксированной температуры и влажности.

SNZ/LIGHT – включение/выключение подсветки прибора, а также включение повторного сигнала будильника.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вставить батарейки, на дисплее появятся все знаки. Через 3 сек. на дисплее отобразится температура (°C), влажность воздуха (%), время (0:00), дата (показано как 1/1), день недели.

Установка времени и даты

1) Нажать MODE и удерживать более 2 сек.

2) Задать необходимый порядок в режиме: 12H/24H → часы → минуты → год → месяц → дата → SET.

3) Задавать необходимые данные кнопками UP или DOWN (увеличить/уменьшить на 1).

4) Для подтверждения определенной настройки нажать MODE.

Настраиваемый элемент мигает на частоте 1 Гц.

Если при изменении параметров не нажимать кнопки в течение 30 сек., прибор автоматически выходит из режима настроек и сохраняет установленные ранее данные.

Установка будильника

1. Нажать ALARM ON/OFF. На дисплее появится значок будильника.

2. Нажимая кнопку MODE выбрать показатели будильника.

3. На дисплее вместо часов отобразится 0:00.

4. Нажать SET, кнопками UP или DOWN установить время сигнала будильника.

5. Для выключения сигнала нажать MODE. Для включения повторного сигнала – нажмите SNOOZE. Интервал повторения сигнала – 5 минут.

MAX/MIN температуры и влажности

- 1) Нажать MAX/MIN, на дисплее отобразится максимальная (MAX) зафиксированная температура и влажность.
- 2) Нажать MAX/MIN еще раз – на дисплее отобразится минимальная (MIN) зафиксированная температура и влажность.
- 3) При третьем нажатии MAX/MIN на дисплее восстановится температура и влажность на момент измерения.

Прогноз погоды, фаза луны, индикатор комфортности

Прогноз погоды в течение следующих 24 часов отображается в 4 вариантах:

Солнечно → Переменная облачность → Облачно → Дождливо.

Фазы луны отображаются в 8 состояниях:



A - новолуние; B - растущий месяц; C - первая четверть; D - растущая луна; E - полнолуние; F - убывающая луна; G - третья четверть; H - спадающий месяц.

Индикатор комфортности на дисплее отображается следующим образом:

- ☹ Сухо: влажность ниже 40%
- 😊 Комфортно: влажность 40-70% и температура в пределах 20-25°C
- ☹ Влажно: влажность выше 70%

Индикатор разрядки батарейки:

После разрядки батарейки на дисплее появится пиктограмма, которая показывает необходимость ее замены.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты продажи через розничную сеть.

Не содержит вредных веществ.

Срок годности неограничен