

1. Вытянуть пластиковый фиксатор вверх, как показано на рис.(1).
2. Сложить ручку (рис. 2)
3. При сложенной ручке надеть верхний ремень на задней стороне сумки на нижнюю половину рамы, чтобы ремень дошел до шарнира соединения ручки и рамы.
4. Поднять обратно ручку. Верхний ремень сумки должен при этом оказаться между ручкой и нижней половиной рамы (рис. 3).
5. Сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до щелчка.
6. Теперь осталось только затянуть нижний ремень сумки вокруг рамы – и сумка собрана!



Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.

1. Вытянуть пластиковый фиксатор вверх, как показано на рис.(1).
2. Сложить ручку (рис. 2)
3. При сложенной ручке надеть верхний ремень на задней стороне сумки на нижнюю половину рамы, чтобы ремень дошел до шарнира соединения ручки и рамы.
4. Поднять обратно ручку. Верхний ремень сумки должен при этом оказаться между ручкой и нижней половиной рамы (рис. 3).
5. Сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до щелчка.
6. Теперь осталось только затянуть нижний ремень сумки вокруг рамы – и сумка собрана!



Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.