

## Таймер Полива GA-324

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за приобретение современного таймера полива GreenHelperGA-324. Таймер предназначен для организации полива частных домовладений и общественных зон городской инфраструктуры. В таймер GA-324 можно установить время начала, продолжительность и интервал между поливами. Максимальная продолжительность одной программы полива составляет 10 часов. Интервал между поливами можно установить от 6 часов до 7 дней. У таймера есть функция ручного включения полива. Есть возможность подключения выносного датчика дождя, который останавливает полив если прошел дождь, также возможность установки задержки (до 7 дней) полива вручную (без использования датчика дождя).

### Технические характеристики:

Питание: 3V (используйте мощные щелочные батарейки)

Батарея: 2 x AA

Рабочее давление: 0.2 bar - 8 bar

Рабочая температура 5°C - 60°C

### Инструкция по эксплуатации

1. Установите две батарейки тип AA. После установки батареек вы услышите щелчок, это таймер закрыл электромагнитный клапан.
2. Подключите таймер между источником воды и ирригационной системой.
3. Установите на таймере актуальное время – для этого удерживайте кнопку **“MENU”** до тех пор, пока часы на экране не начнут мигать. С помощью **“ручки переключателя”** установите час дня, затем нажмите кнопку **“OK”** чтобы установить минуты. Выбор минут также осуществляется с помощью **“ручки переключателя”**, после сохраните настройки времени нажатием на кнопку **“OK”**. Затем вы должны установить день недели, для этого с помощью **“ручки переключателя”** выберите его на экране таймера. Для сохранения нажмите кнопку **“OK”**, после этого таймер вернется в основное меню.

4. **Установка автоматической программы** – для этого дважды нажмите кнопку **“Menu”**, на экране заморгает надпись **“START”**, для перехода к установке времени начала полива нажмите **“OK”**. Когда на экране появятся моргающие часы установите время начала полива используя с помощью **“ручки переключателя”** и кнопки **“←”, “→”**. Для сохранения и перехода к установке продолжительности полива нажмите **“OK”**. С помощью **“ручки переключателя”** установите нужную продолжительность полива затем подтвердите выбор нажатием кнопки **“OK”**. Вы перешли в меню установки интервалов между поливами он может быть от 6 часов до одной недели. Для установки необходимого интервала используйте кнопки **“←”, “→”** и **“OK”**. Финальный этап программирования вы можете включить или выключить исполнение автоматической программы, для этого используйте **“ручки переключателя”** в тот момент, когда на экране заморгает надпись **“prog”**. Для включения исполнения автоматической программы поверните **“ручки переключателя”** по часовой стрелке, для выключения против часовой стрелки. Нажатие на кнопку **“OK”** завершит установку автоматической программы и сохранит введенные до этого параметры программы.

5. **Ручной режим** – для ручного включения полива нажмите кнопку **“Man”**, с помощью **“ручки переключателя”** установите продолжительность полива. Нажмите кнопку **“OK”** для немедленного запуска ручной программы. Для принудительной остановки ручной программы ещё раз нажмите кнопку **“Man”**.
6. **Функция Дождь** – для установки задержки выполнении автоматической программы одновременно нажмите на кнопки **“←”** и **“→”**, далее с помощью **“ручки переключателя”** установите время паузы которую вы хотите установить для автоматической программы полива, максимальная пауза не может превышать одну неделю.
7. При низком уровне заряда батареек на экране появиться изображение батарейка, после этого таймер прекратит полив до тех пор, пока вы не замените батарейки.