

Сборка тележки и сумки

1. Откинуть нижнюю площадку (рис.1).
 2. Вытянуть пластиковый фиксатор вверх, сложить ручку. При сложенной ручке надеть верхний ремень на задней стороне сумки на нижнюю половину рамы, чтобы ремень дошел до шарнира соединения ручки и рамы (рис.2).
 3. Поднять обратно ручку. Верхний ремень сумки должен при этом оказаться между ручкой и нижней половиной рамы (рис.3).
 4. Сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до щелчка (рис.4). Теперь осталось только затянуть нижний ремень сумки вокруг рамы – и сумка собрана!
- Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с напитками или другие грузы.
- Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении.



Варианты колес (при использовании в качестве прицепа к велосипеду):

1. Колеса с металлическими спицами или 3 спицами – с бесшумными покрышками, поглощающими неровности покрытия, отлично вращаются благодаря износоустойчивым подшипникам скольжения, обеспечивающим долговечность.
2. Колеса на подшипниках качения (наша рекомендация) – с бесшумными покрышками, поглощающими неровности покрытия, пригодны для постоянного использования и поездок на дальние расстояния благодаря высокому качеству подшипников.
3. Надувные колеса на подшипниках качения – отличное вращение, тряска возможна при порожней тележке. Советуем ездить при невысоком давлении воздуха в шинах (max 1,2 bar)

Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.

Сборка тележки и сумки

1. Откинуть нижнюю площадку (рис.1).
 2. Вытянуть пластиковый фиксатор вверх, сложить ручку. При сложенной ручке надеть верхний ремень на задней стороне сумки на нижнюю половину рамы, чтобы ремень дошел до шарнира соединения ручки и рамы (рис.2).
 3. Поднять обратно ручку. Верхний ремень сумки должен при этом оказаться между ручкой и нижней половиной рамы (рис.3).
 4. Сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до щелчка (рис.4). Теперь осталось только затянуть нижний ремень сумки вокруг рамы – и сумка собрана!
- Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с напитками или другие грузы.
- Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении.



Варианты колес (при использовании в качестве прицепа к велосипеду):

1. Колеса с металлическими спицами или 3 спицами – с бесшумными покрышками, поглощающими неровности покрытия, отлично вращаются благодаря износоустойчивым подшипникам скольжения, обеспечивающим долговечность.
2. Колеса на подшипниках качения (наша рекомендация) – с бесшумными покрышками, поглощающими неровности покрытия, пригодны для постоянного использования и поездок на дальние расстояния благодаря высокому качеству подшипников.
3. Надувные колеса на подшипниках качения – отличное вращение, тряска возможна при порожней тележке. Советуем ездить при невысоком давлении воздуха в шинах (max 1,2 bar)

Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.