

Сборка тележки и сумки

1. Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении
2. Разложить нижнюю площадку
3. Разложить сиденье, поднять ручку и сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до щелчка
4. Поместить сумку на площадку. Верхний ремень сумки застегнуть вокруг верхней части рамы. Затем застегнуть вокруг обеих вертикальных штанг рамы нижний ремень сумки
5. Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с напитками или другие грузы

ВНИМАНИЕ!

Ради Вашей безопасности не пользуйтесь, пожалуйста, сиденьем в автобусах и поездах. Чтобы отдохнуть, устанавливайте тележку с сиденьем на ровной твердой поверхности. Чтобы двигаться дальше, сложите сиденье.

Грузоподъемность тележки - 50 кг

Допустимая нагрузка на сиденье – до 120 кг



Эксплуатация и обслуживание колес

Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.

Сборка тележки и сумки

1. Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении
2. Разложить нижнюю площадку
3. Разложить сиденье, поднять ручку и сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до щелчка
4. Поместить сумку на площадку. Верхний ремень сумки застегнуть вокруг верхней части рамы. Затем застегнуть вокруг обеих вертикальных штанг рамы нижний ремень сумки
5. Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с напитками или другие грузы

ВНИМАНИЕ!

Ради Вашей безопасности не пользуйтесь, пожалуйста, сиденьем в автобусах и поездах. Чтобы отдохнуть, устанавливайте тележку с сиденьем на ровной твердой поверхности. Чтобы двигаться дальше, сложите сиденье.

Грузоподъемность тележки - 50 кг

Допустимая нагрузка на сиденье – до 120 кг



Эксплуатация и обслуживание колес

Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.