



Prima 3

Prima 5 / 39 TE / 42 E

Prima 5 Comfort


Prima 8

DE GB FR NL IT ES PT DK SV

NO FI GR TR RU CS ET LV LT


HR HU RO SL SK SR PL BG UK

Montage · Assembling · Montage · Montage · Montaggio · Montaje · Montagem · Monteringsvejledning · Monteringsanvisning · Montasjeanvisning · Asennusohjeet · Οδηγίες συναρμολόγησης · Montaj · Монтаж · Montáž · Montaaž · Montáža · Montavimas · Montaža · Összeszerelés · Montaj · Montaža · Montáž · Montaža · Montáž · Монтаж · Монтаж



976715-03

Inbetriebnahme · Operation · Emploi · Het in gebruik van de spuit · Messa in funzione · Puesta en marcha · Colocação em funcionamento · Ibrugtagning · Driftsättning · Igangkjøring · Käyttöönotto · Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά · İlk çalıştırma · Ввод в эксплуатацию · Uvedení do provozu · Búnaðurinn tekinn í notkun · Kasutusele võtmine · Palaide · Puštanje u pogon · Üzembehelyezés · puštanje u pogon · Začetek obratovanja · Uvedenie do prevádzky · Perdavimas eksploatuoti · Uruchomienie · Пускане в експлоатация · Початок роботи



Entleerung und Wartung · Emptying and Service · Vidange et entretien · Het leegmaken en het reinigen · Svotamento e manutenzione · Vaciado y mantenimiento · Esvaziamento e manutenção · Tømning og vedligeholdelse · Tömning och underhåll · Tømning og vedlikehold · Tyhjennys ja huolto · Άδειασμα και συντήρηση · Boşlatma + Bakım · Опорожнение + техническое обслуживание · Vyprázdňení + Údržba · Tühjendamise ja hooldus · Izlāde un tehniskā apkope · Ištuštinimas ir techninė priežiūra · Pražnjenje i održavanje · Kiürítés és karbantartás · Golire și întreținere · Izpraznitev in vzdrževanje · Vyprázdnenie a servis · pražnjenje i održavanje · Opróznienie i konserwacja · Изпразване и поддръжка · Випорожнення та технічне обслуговування



