

1

Описание кнопок



Кнопка питания

Коснитесь, чтобы включить или выключить прибор



Кнопка вентилятора и циркуляции воды

Включает циркуляцию воздуха и воды, предотвращает размножение бактерий и обеспечивает насыщение воды кислородом.



Режим выращивания овощей

Подходит для большинства листовых овощей или декоративно-лиственных растений.



Режим цветов и фруктов

Подходит для большинства цветущих и плодоносящих растений.

Все кнопки активируются/деактивируются одним нажатием.


2 Обзор компонентов



ИНтеллектуальная
панель



Фитолампа



Посадочная крышка



Посадочный бак
для воды



Телескопическая
стойка




Посадочные корзины



Блоки рассады



Адаптер питания



3 Меры предосторожности

- 1: Для зарядки следует использовать адаптер питания с выходным напряжением 12 В и током 3А.
- 2: Во время посадки следует соблюдать дистанцию между растением и фитолампой в 10 см.
- 3: После запуска фитолампа будет гореть в течение 18 часов, затем гаснуть на 6 часов, и продолжать работать в таком цикле. Вентилятор и водяной насос работают в течение 30 минут, затем останавливаются на 30 минут, и продолжать работать в таком цикле.
- 4: На каждом этапе вода должна касаться блоков рассады.
 - ① Строго запрещается выполнять сборку оборудования, когда оно находится под напряжением.
 - ② Контакт фитолампы с водой недопустим.
 - ③ Строго запрещается самостоятельно разбирать или модифицировать изделие.
 - ④ Поддерживайте резервуар с водой в чистоте.
 - ⑤ Следите за тем, чтобы корни растений не обвивали водяной насос, подрежьте корни при необходимости.
 - ⑥ Следите за тем, чтобы ветви и листья растений не доходили до вентилятора.

4

Метод высадки рассады

1



Извлеките маленькую посадочную корзину и блок рассады из упаковки, поместите блок рассады в маленькую посадочную корзину и замочите на 5 минут.

2



Поместите вымоченную маленькую посадочную корзину на посадочную крышку.

3



Используя пинцет поместите семя во влажный блок рассады и долейте воду через отверстие, так, чтобы поверхность воды касалась низа посадочной корзины.


(Впитывающие характеристики блока рассады должны соответствовать требованиям к данному виду семян.)

4



После того как семена прорастут, следует выбрать режим для овощных или фруктовых растений, в зависимости от типа рассады (например, для салата или листовенных растений следует выбрать режим овощей, а для томатов, цветов и плодоносящих растений – режим цветов и фруктов).

5



Включите питание фитолампы и ждите созревания. (Следите за уровнем воды, когда он снижается, следует доливать воду в резервуар. При необходимости можно добавлять в резервуар питательный раствор для растений).