

Электрообогреватель бытовой РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем Обогревателе!

Обогреватель бытовой напольный гибкий отличается высоким качеством, экономичностью, надежностью и простотой в использовании. Он подарит Вам мягкое тепло в холодном помещении, сделает Вашу жизнь более комфортной. Во избежание возможных недоразумений, просим Вас тщательно ознакомиться с данным руководством и условиями гарантийных обязательств, распространяемых на Обогреватель.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вы приобрели электрообогреватель ЭО 400/0,6-0,1 напольный гибкий (мобильный тёплый пол) (далее - Обогреватель), предназначенный для бытового использования.

Помните, что Обогреватель – это электрический прибор, при эксплуатации которого, необходимо придерживаться требований пожарной и электробезопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь нагревательного элемента	1,08 м ²
Рабочее напряжение электросети	220 В
Номинальный потребляемый ток	1,15 А
Температура на поверхности, не более	55 °С
Масса Обогревателя, без упаковки	0,3 кг
Время разогрева до рабочей температуры	1-5 мин.
Режим работы	продолжительный
Потребляемая мощность	250 Вт
Класс защиты оболочки по ГОСТ 15150-69	Ip20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Способ установки	Напольный
Размер полотна вместе с планками (мм)	180 x 60 x 0,2

КОМПЛЕКТ

Обогреватель	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Достать Обогреватель с упаковки.
- Полностью развернуть полотно Обогревателя.
- Установить Обогреватель на полу горизонтальном положении.
- Проверить, совпадает ли напряжение, указанное в таблице характеристик, с напряжением в электросети и состояние розетки.
- Включить Обогреватель в электросеть.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации обогревателя не допускается:

- Сгибать полотно Обогревателя более чем на 150°;
- Включать в неразвернутом состоянии;
- Накрывать розетки и выключатели включенным в электросеть Обогревателем;
- Ложиться на Обогреватель;
- Накрываться Обогревателем;
- Использовать для обогрева постели;
- Использовать для сушки вещей;
- Длительное использование Обогревателя во влажном помещении;
- Использовать для обогрева влажных и мокрых частей тела;
- Попадание воды на включенный Обогреватель;
- Вставлять вилку Обогревателя в неисправные розетки;
- Оставлять включенный Обогреватель без присмотра;
- Оставлять детей без присмотра рядом с включенным Обогревателем;
- Механических повреждений Обогревателя и электрического шнура;
- Разбирать и проводить самостоятельный ремонт Обогревателя;
- Переносить и подвешивать Обогреватель за электрический шнур;
- Сильного натяжения и перегиба электрического шнура;
- Располагать Обогреватель в непосредственной близости с легковоспламеняемыми материалами и жидкостями;
- Использовать обогреватель в местах с ограниченным пространством (шкафы-купе, стеновые ниши и др.).

ВНИМАНИЕ!

Следует использовать Обогреватель только в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Невыполнение правил эксплуатации может привести к возникновению пожара, поражения электрическим током и травмам.

Перед тем, как отложить Обогреватель на хранение, дайте ему остыть

Перед тем, как отложить Обогреватель, даже ненадолго, обязательно выключите его.

Не используйте обогреватель в иных целях, не описанных в данном руководстве

Производитель гарантирует соответствие качества Обогревателя требованиям ТУ 3468-001-42407477-2013 при выполнении потребителем требований эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с дня продажи.

В случае нарушения работоспособности изделия по вине производителя на протяжении гарантийного срока эксплуатации, потребитель вправе на бесплатный ремонт или замену изделия. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в пункты продажи.

Произведено в Крыму полностью из отечественных комплектующих!

Производитель ООО «Теплосистемы ЮБК»

e-mail: INFO@TEPLOKRYMA.RU