

Шаровой Таймер Полива GA-323

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за приобретение современного шарового таймера полива GreenHelperGA-323. Таймер предназначен для организации полива частных домовладений и общественных зон городской инфраструктуры. Возможна установка до шести программ полива. Для каждой программы возможна установка индивидуального времени старта, продолжительность и интервала между поливами.

Интервал между поливами может быть установлен 1 до 15 дней в различных комбинациях (каждый день, через день, конкретные дни недели).

Продолжительность полива каждой программы (включая ручной режим работы) варьируется от 1 минуты до 10 часов.

Для пользователей не составит труда ввести программу полива согласно их индивидуальным требованиям требованиями полива. В таймере используется шаровой клапан что позволяет организовать, полив самотеком от бочки. Есть возможность подключения выносного датчика дождя, который останавливает полив, если прошел дождь.

Технические характеристики:

Питание: 3V (используйте мощные щелочные батарейки)

Батарея: 2шт., тип AA


Рабочее давление: 0.0bar- 8.0bar

Рабочая температура 5°C - 60°C

Скорость потока воды через таймер: ≥ 40 л/мин при давлении 0,8 МПа (мегапаскаль)

Инструкция по эксплуатации

- Установите две батарейки тип AA (не входят в комплект поставки) в отделение для батареек расположенное на тыльной стороне корпуса. Подключите таймер между источником воды и ирригационной системой. Все фитинги крепятся вручную, не перетягивайте крепления, не используйте инструмент.



Установка времени

- Для установки актуального времени нажмите кнопку “”, на экране таймера заморгают часы, после этого нажмите на кнопку “**OK**” для того чтобы приступить к установке.

- Установите нужный вам час дня с помощью кнопок “+” и “-”, для перехода к установке минут нажмите кнопку “**OK**”. По такому же принципу установите минуты

и день недели. После того как вы установите день недели и подтвердите свой выбор нажатием кнопки “**OK**” таймер перейдет в основное меню.

Установка автоматических программ полива

- Для того чтобы перейти к установке программ полива дважды нажмите на кнопку “”, на экране появится надпись “**PROG 1**”, для продолжения установки программы №1 нажмите кнопку “**OK**”. Установите **время старта полива** с помощью кнопок “+” и “-”, затем нажмите кнопку “**OK**” для сохранения времени старта и перехода к установке



продолжительности полива. Установите продолжительность полива с помощью кнопок “+” и “-”. Продолжительность полива можно установить в интервале от 1 минуты до 15 часов. Подтвердите установку продолжительности полива нажатием на кнопку “**OK**”, после этого вы перейдете к установке интервала между поливами. Интервал между поливами может быть установлен от 1 до 15 дней (можно выбрать ежедневный полив, полива каждый второй день или конкретные дни недели по вашему выбору). Для установки дней полива нажмите на кнопку “**OK**” тогда когда на дисплее мигает нужный вам день недели (переключение между днями недели происходит с помощью кнопок “+” и “-”). Если вы хотите отменить уже выбранный день недели перейдите к нему с помощью кнопок “+” и “-” и еще раз нажмите “**OK**”. Если вам нужен полив каждый день или с интервалами до 15 дней, то в время выбора дня полива, нажимайте кнопку “+” пока вы не пролистаете все дни недели, тогда вы сможете задать интервал полива в днях (от 1 до 15 дней). Вы завершили установку “**PROG 1**”, для сохранения и возврата в основное меню нажмите кнопку “**OK**”.

Всего возможна установка 6 индивидуальных программ полива

- Выбор программы можно осуществить с помощью кнопок “+” и “-” в тот момент когда на экране моргает надпись “**PROG 1**”

TECH
MOS
.RU

Ручной режим работы

- Нажмите кнопку “”, для установки ручной программы (программа отработает один раз и остановится). С помощью кнопок “+” и “-” установите продолжительность ручного полива (для перехода от установки часов к установке минут нажмите кнопку “**OK**”). После того как вы установили продолжительность ручного полива нажмите кнопку “**OK**” для старта ручной программы (по окончании времени полива таймер перекроет воду). Для остановки ручной программы еще раз нажмите на кнопку “”

При низком уровне заряда батареек на экране появиться изображение батарейка, после этого таймер прекратит, полив до тех пор, пока вы не замените батарейки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель устанавливает гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийном талоне.

Если дата приобретения не указана или не может быть подтверждена чеком или накладной, то срок исчисляется со даты изготовления.

Сохраняйте чек, накладные и гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный талон покупки с печатью торговой организации и подписью покупателя об ознакомлении с условиями гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем таймера полива и (или) третьими лицами, вследствие нарушения требований Инструкции по эксплуатации, хранению и транспортировке.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличии механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Инструкцией по эксплуатации.